

Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Webasto Kundin, sehr geehrter Webasto Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses neuen Webasto Originalzubehörs. Mit diesem Produkt steht Ihnen eine komfortable und innovative Bedienungsmöglichkeit Ihrer Webasto Standheizung zur Verfügung. Die vorliegende Betriebsanweisung ergänzt die Erläuterungen Ihrer einbauenden Webasto Werkstatt oder Servicestelle und fasst die Funktionen des Thermo Call TC2 nochmals zusammen.

Verwendung

Mit dem Thermo Call TC2 CONNECT können Sie mittels SMS (Short Message Service) Ihre Webasto Standheizung fernsteuern. Als Bedieneinheiten eignen sich alle Mobiltelefone, die das Versenden von SMS ermöglichen. Sie haben sowohl die Möglichkeit Ihre Webasto Standheizung per SMS einzuschalten, als auch die Einschaltdauer nach Ihrem Belieben zu programmieren.

HINWEISE:

- Bitte beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme des TC2 die allgemeine Betriebsanweisung Ihrer Webasto Standheizung und den Standort Ihres Fahrzeuges.
- Im Heiz-Modus ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen.
Das Fahrzeuggebläse ist im Heiz-Modus bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einzustellen.
Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einstellen.
- Bei Thermo Top E/C und Thermo Top P Heizgeräten empfehlen wir, um die Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden, die Heizzeit entsprechend der Fahrzeit einzustellen. Bei einer Fahrzeit von ca. 30 min (einfache Strecke) empfehlen wir, die Heizzeit auf 30 Minuten einzustellen.
Bei Luftheizgeräten und LKW- bzw. Buswasserheizgeräten ist eine Programmierung der Einschaltdauer bis zu 120 Minuten möglich.
Thermo Call TC2 ist werksseitig auf 30 Minuten Heizen eingestellt.

Bedienung über Mobiltelefon

- Von Ihrem Netzanbieter haben Sie nach Ihrer Beauftragung eine eigene Thermo Call Rufnummer erhalten.
- Ihr persönliches Passwort kann zwischen 2 und 10 Zeichen lang sein und aus Zahlen sowie Buchstaben bestehen. Dies können Sie selbst je nach Wunsch festlegen. Werksseitig ist das Passwort auf „00“ eingestellt.
- Ein SMS-Befehl an die Webasto Standheizung muss **IMMER** wie folgt aufgebaut sein: **PASSWORT BEFEHL** (z.B.: „00 ON“ – Nun wird Ihre Standheizung aktiviert)
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass zwischen dem Passwort und dem folgenden Befehl ein Leerzeichen zu setzen ist.
- Wird ein SMS-Befehl mit einem falschen Passwort übermittelt, erhalten Sie die Meldung „Password ERROR“.
- Wird ein SMS-Befehl mit einem falschen Befehl übermittelt, erhalten Sie die Meldung „Command ERROR“.
- Konnte ein SMS-Befehl nicht ausgeführt werden, erhalten Sie die Meldung „FAIL x..x“ wobei, x..x für den jeweiligen fehlgeschlagenen SMS-Befehl steht.

SMS- Syntax: PASSWORT BEFEHL (Bsp. 00 ON um die Standheizung einzuschalten, sofern das Passwort „00“ ist)

Funktion	Befehl Drücken Sie die Taste	Notiz
Meine Thermo Call TC2 Telefonnummer:		
Standheizung AKTIVIEREN	ON	1
Standheizung DEAKTIVIEREN	OFF	2
Standheizung für xxx Minuten AKTIVIEREN	ON (Anzahl der Minuten)	3
PROGRAMMIEREN der Einschaltdauer	TIME (Anzahl der Minuten)	4
PASSWORT ändern	PWD	5
ANTWORT SMS aktivieren	SMS ON	6
ANTWORT SMS deaktivieren	SMS OFF	6
Statusabfrage	CHECK	7

Bedienung mittels Taster

Im Lieferumfang ist ein Taster enthalten. Dieser muss dann verbaut werden, wenn Sie über keine Vorwähluhr bzw. keinen Telestart verfügen und dient zur Bedienung und Anzeige des aktuellen Betriebszustandes Ihrer Standheizung.

Beim Betätigen des Tasters wird die letzte Steuerfunktion wiederholt. Ist das System beim Betätigen des Tasters aktiviert, beendet es den laufenden Heizzyklus.

LED leuchtet fix → Standheizung aktiv

LED blinkt schnell → unmittelbar nach Tastendruck

1	Die Standheizung wird für die vorprogrammierte Heizdauer aktiviert.
2	Die Standheizung wird ausgeschaltet.
3	Die Standheizung wird für die gewünschte Minutenanzahl eingeschaltet, ohne dass der Wert der vorprogrammierten Heizdauer verändert wird. Wobei der Wert zwischen 10 und 120 sein muss. Bei einem Wert <10 wird dieser als 10 erkannt, bei einem Wert >120 wird dieser als 120 erkannt.
4	Die Einschaltdauer wird im System gespeichert und muss zwischen 10 und 120 liegen. Bei einem Wert <10 wird dieser als 10 erkannt, bei einem Wert >120 wird dieser als 120 erkannt.
5	Für „.....“ setzen Sie bitte Ihr neues Passwort ein. Dies kann aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Die Passwortlänge kann zwischen 2 und 10 Zeichen liegen. Wurde das neue Passwort akzeptiert, erhalten Sie zur Bestätigung eine SMS mit dem Inhalt „Password OK“
6	Je nach Wunsch können Sie die Bestätigungs-SMS unterdrücken.
7	Antwortmöglichkeiten: WEBASTO= Gerätename; yyy = Verbleibende Heizdauer “ WEBASTO ON CLOCK” (Ihre Standheizung wurde per Vorwahluhr aktiviert) <i>oder</i> “ WEBASTO ON yyy min” (Ihre Standheizung wurde per Taster oder SMS aktiviert) <i>oder</i> “ WEBASTO OFF” (Ihre Standheizung ist ausgeschalten)